

Montageanleitung

Demontage der alten Pissoirs:


Wasser- sowie Elektrozuleitungen abstellen und stilllegen.


Alte Spülvorrichtung demontieren und abdichten sowie Elektronik ausser Betrieb setzen.


Altes Pissoir demontieren und allfällige Silikonreste von der Wand entfernen.


 Ablaufrohr kontrollieren und reinigen.


Montage hellbrok-Pissoir:

 Steckmuffe mit Dichtring GEBERIT Art.-Nr. 361.779.16.1 (für hellbrok-Ablaufstutzen Aussen-durchmesser 50 mm) und Anschlussrohr resp. Reduktion (auf richtige Länge angepasst), mit Steckdichtung in das Ablaufrohr führen und an der Wand genau platzieren.

 Mit einem Bleistift an der Wand die Außenkante des Beckens und die Höhe der Befestigungsbohrungen, welche sich seitlich im oberen Drittel des Pissoirs befinden, beidseitig anzeichnen.

 Mit einem Steinbohrer \varnothing 10 mm, in angezeichneter Höhe, die beiden Löcher für die Schrauben der Montageschiene bohren.

 Montageschiene und Winkel (mit Käfigmuttern) mit Schrauben und Unterlagsscheiben montieren.

 Pissoirablaufstutzen in das Ablaufrohr stecken. Mitgelieferte Imbusschrauben (mit Unterlagsscheiben) in die Befestigungsbohrungen stecken und gut anziehen.

 Silikon-Fuge um das Becken ziehen (empfehlenswert).

Reinigungspersonal über Pflege, Reinigung und das Ki-Ventilsystem orientieren.

Siehe Merkblatt „Reinigungs- und Betriebsanleitung Ki-Ventiltechnik“.

Mass-Skizzen siehe Rückseite!

05.08